

Gebrauchsanweisung Paella-Gaskocher

Anschluss an die Gasflasche

- Ventil der vollen Gasflasche vor dem Anschluss im Freien kurz öffnen und wieder schliessen (entlüften).
- Druckregler an die Gasflasche anschliessen (Linksgewinde).

Inbetriebsetzung

1. Gasflaschenhahn öffnen.
2. Schaltergriff(e) des Kochers eindrücken und drehen. Das am Brenner austretende Gas mit einem Streichholz oder Gasanzünder entzünden. Darauf achten, dass die Flammen auf der ganzen Länge des Brenners austreten.
3. Gewünschte Brennerleistung einstellen.
4. Zum Abstellen, Gasflaschenhahn schliessen.

Sicherheitsempfehlungen

- Diese Brenner dürfen nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Gasflasche mind. 50 cm vom Brenner entfernt auf und schützen Sie diese gegebenenfalls vor Wärmequellen.
- Verhindern Sie die Beschädigung des Gasschlauchs (ansengen).
- Stellen Sie den Kocher auf eine feste und ebene Unterlage.
- Bei Auftreten von Problemen jeglicher Art, Gasflaschenhahn schliessen.

Mode d'emploi Brûleurs à paella

Raccordement à la bouteille de gaz

- Aérer la bouteille de gaz à l'extérieur (ouvrir la vanne et la refermer tout de suite).
- Brancher le détendeur avec la bouteille de gaz.

Mise en service

1. Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz.
2. Enfoncer la (les) manette(s) du (des) robinets de gaz de l'appareil et allumer le gaz sortant du brûleur moyennant une allumette ou un allume-gaz. Faire attention pour que les flammes brûlent tout au long du (des) brûleur(s).
3. Régler la grandeur des flammes moyennant la manette du (des) robinet(s).
4. Pour éteindre, fermer le robinet de la bouteille de gaz.

Conseils de sécurité

- Utiliser ces brûleurs uniquement dans des locaux bien aérés ou à l'extérieur.
- Mettre la bouteille de gaz à min. 50 cm du brûleur.
- Bien contrôler le tuyau de gaz de temps à autre (dégâts de brûlure).
- Poser l'appareil sur un fond à niveau et régulier.
- Lors de problèmes quelconques, fermer le robinet de la bouteille de gaz.